

VR-BankCard/Kreditkarten: Vorsicht vor Entmagnetisierung

„Karte unleserlich“ – wenn beim Bezahlen mit einer VR-BankCard- oder Kreditkarte diese Meldung erscheint, ist meist der Magnetstreifen defekt. Wir geben Ihnen hier einige Tipps zum richtigen Umgang mit Ihren Bankkarten, damit der Magnetstreifen intakt bleibt.

VR-BankCard oder Kreditkarten haben eine Magnetspur, auf der Daten gespeichert sind, die den Karteninhaber identifizieren. Wird diese Magnetspur durch starke Magnetfelder, Knicke oder Kratzer beschädigt, wird die Karte meist unbrauchbar. Meiden Sie daher folgende Gefahrenquellen:

- **Handy/Tablet PC's**
Der Lautsprechermagnet in jedem Handy erzeugt statische Streufelder, die den Magnetstreifen der Karte entmagnetisieren können. Halten Sie Ihre Karte daher auf Abstand zu Ihrem Mobiltelefon. Manche Tablet PC's z.B. iPad2 haben magnetische Schutzhüllen für das Display. Auch hier die Karte auf Abstand halten.
- **Handygürteltaschen Magnetverschlüsse Namensschilder mit Magnetclip**
Gürteltaschen Für Handys, Blackberrys oder Kameras mit integrierten Kartenfächern verfügen oft über einen Magnetverschluss. Auch die Magnetkräfte des Verschlusses können die Magnetspur der Karte dauerhaft schädigen. Gleiches gilt für die Magnetverschlüsse von z.B. Handytaschen, Geldbörsen Handtaschen oder dem Magnetclip für Namensschilder
- **Warendiebstahlsicherungssysteme**
Auch die unscheinbaren Geräte, die an der Kasse vieler Geschäfte zum „Entsichern“ von Artikeln eingesetzt werden, können den Magnetstreifen beschädigen. Legen Sie Ihre Karte deshalb nie direkt auf das Entsicherungssystem an der Kasse.
- **Lautsprecher, Fernseher oder Radio**
Wird die Karte unmittelbar auf einen Lautsprecher, einen Fernseher oder z.B. ein Küchenradio gelegt, kann es je nach Abschirmung des Gerätes vorkommen, dass die Kartendaten gelöscht werden.
- **Büroklammerboxen**
Boxen für Büroklammern sind oft magnetisch, um die Büroklammern festzuhalten. Sie erzeugen zwar keine starken Magnetkräfte, reichen aber aus, um die Karte zu beschädigen, wenn diese in der Nähe der Box liegt. Auch sollte die Karte nirgends mit einer Büroklammer befestigt werden, da diese ggf. magnetisiert sein könnten.
- **Röntgen- Tomographieuntersuchungen**
Röntgenstrahlen und vor allem Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) sind eine große Gefahr für den Magnetstreifen. Achten Sie also darauf, dass Ihre Karte bei einer entsprechenden Untersuchung nicht in der Nähe ist.
- **Magnet-Auto-Dach-/Skiträger, Motorradtankrucksäcke**
Dach-/Skiträger oder Tankrucksäcke verfügen über besonders starke Magneten und eine entsprechende Zerstörungskraft, die die Kartendaten oftmals umgehend löschen. Selbst die Daten auf Datenträgern, wie zum Beispiel USB-Sticks wurden so schon gelöscht.

Weitere Hinweise, wie Sie Ihre Bankkarten funktionsfähig halten können

- Hohe Temperaturen über 60°C können zu Verformungen der Karte führen. An heißen Sommertagen wird z.B. in geparkten Autos diese Temperatur schnell erreicht.
- Tragen Sie die Karte nie ungeschützt in der Gesäßtasche. Dies kann zum Bruch oder zu Verformungen führen.
- Nutzen Sie für Ihre Karte eine Schutzhülle. (erhältlich in Ihrer Volksbank eG)
- Im Falle einer Störung können Sie, als erste Maßnahme, Ihre Karte an einem sauberen Kleidungsstück abreiben und dadurch ggf. reinigen.

Ihre